
で使用の前に必ずお読みください。

取扱説明書



このたびは、弊社のピッチングマシーンをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

安全上のご注意

- ※本書はマシーン使用者が、いつでも読めるところに必ず保管してください。
- ※マシーンの取り扱いは、マシーンの危険性をこの取扱説明書でよく理解された方が行ってください。
- ※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、**正しくお使いください**。
- ※ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、**あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止 するためのもの**です。
- ※このマシーンは、野球の練習以外に使用しないでください。
- ※絵表示と意味は、次のようになっています。

介 危険

取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容を示しています。



取り扱いを誤った場合、**「死亡または重傷を負う可能性が想定される」**内容を示しています。



取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される」内容を示しています。



守っていただくべき義務行為を示しています。



禁止の行為であることを告げるものです。



感電の恐れがあることを告げるものです。



発火の可能性があることを告げるものです。

危 险

- 事故を防ぐためにマシーン使用前にはマシーン本体 (リード線・ホイール・ホイールカバー・シュートなど) に異常がないか点検してください。特にホイールは高速 回転しますのでハガレ・キズ・裂け目などの有無やホイー ルのアルミ部にヒビ・ブレがないかを確認してください。
- ホイールの使用期限は3年です。ご購入日より**3年経過したホイールは必ず交換してください**。ご購入日は、ホイールの内側に貼付しているシールに表記しておりますのでご確認ください。ホイールは保管状況・使用頻度により寿命は変化します。




ホイール使用期限シール P. 31 参照



企 危険

- 本イールのウレタンは日々劣化していきます。そのためアルミ部とウレタンの接着強度も落ちていきます。古くなり劣化したホイール(ヒビ割れ、弾力性が劣るなどの症状が見うけられるホイール)は高速回転させると遠心力によりウレタンが欠けて飛び大変危険ですので絶対に使用しないでください。
- 使用前にはネットに異常がないか確認してください。 破れたネットは、打球が突き抜ける恐れがあり大変危 険です。必ず補修・交換してください。
- ピッチングマシーンとして使用するときは、マシーン前ネット・マシーン投球者用保護ネット(オペレーター用ネット)・防球用ネットを設置してください。マシーンを操作する人は安全のためにヘルメット・マスク・プロテクター・レガーズなどの防具を必ず着用してください。
- 革や糸が切れているボール、硬さの一定しないボール、 大きさの異なるボール、傷みのひどいボール、濡れた ボールなどは使用しないでください。コントロールが 悪くなり、予想外の方向に飛ぶ恐れがあります。
- ストッパーと八角枠で、指や手を挟まないように注意してください。
- マシーン使用中は、マシーンの周辺及び使用範囲(ボールが届くと思われる範囲)には、関係者以外近づけないようにしてください。
- マシーン使用中は、大変危険ですから絶対にマシーン の前を横切らないでください。





安全上のご注意

企 危険

ボール投球時は、必ず周囲の安全を確認して、声を出してバッターに合図をしてください。

🔾 回転している部分には、絶対に触れないでください。

マシーン使用中にマシーンの振動が大きくなったり、異音がした場合は、直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、マシーンの使用を中止してください。


マシーンは屋内で湿気やほこりの少ない場所に必ず保管し、石灰と同じ場所には保管しないでください。石灰は空気中の水分を集めると同時に強いアルカリ性でホイールの表面を溶かし寿命を縮める大きな原因になります。またマシーンには、石灰の付いたボールは、絶対に使用しないでください。ホイールに石灰が付着し寿命を縮める原因となります。ホイールは保管状況・使用頻度により寿命は変化します。



▲ 警告



雨の日はマシーンやコードリールを絶対に使用しないでください。また、マシーンやコードリールは水などで濡らさないように注意してください。濡れた手で電源プラグに触ると感電の恐れがあります。





A

アースは必ず接地して使用してください。万一、マシーンが漏電した場合、感電する恐れがあります。

複数の打席で同時にバッティング練習するときは、他打席の打球にも十分注意してください。



昇降台を降下させる時にはテーブルの下に手や足を入れないでください。


▲ 警告



マシーンは絶対に分解しないでください。特にホイー ルカバーを外しての使用は大変危険です。




弊社指定部品以外の部品は絶対に使用しないでください。



⚠ 注 意




コードリールのコードは必ず全部引き出して使用してください。巻いたまま使用すると、コードが発熱し、被覆が溶けてショートすることがあります。(燃えることもあります。)



- 投球間隔は5秒以上あけてください。ホイールの回転が復帰せず、コントロールが悪くなる恐れがあります。
- 電源プラグは、必ず根元を持って抜いてください。コードを引っ張ると、断線やショートの原因になります。
- マシーンの移動は電源スイッチを切りホイールが完全に 停止したのを確認してから、転倒させたり、ぶつけたり しないように注意して、移動用取っ手を持って大人2 人以上で移動させてください。
 - ※グランドはぬかるんだりして転倒につながる可能性が ありますので注意してください。
 - ※昇降台を上げたまま移動しないでください。マシーン が転倒する恐れがあります。



















マシーンが到着したら

- ●到着したマシーンが、注文された商品であることを確認してください。(品番・使用電圧・使用球など)
- ■到着したマシーンが、運送途中、その他のトラブルなどで損傷・破損している箇所がないか慎重に点検・確認してください。万一、損傷・破損が認められた場合は、運送会社もしくは、購入先の販売店まで至急ご連絡ください。この場合は、マシーンを絶対に使用しないでください。事故や破損部の拡大の原因になります。また、運送保険の適用を受けることができなくなります。
- ※マシーンの到着より点検、確認、連絡まで5日以上経過していますと、運送途中のトラブルが原因の修理に対して運送保険の適用が受けられなくなり、有料になる場合がありますので予めご了承ください。


目次


安全上のご注意	• •	1
マシーンが到着したら		5
目次		5
使用環境について		6
各部の名称		7
マシーンの設置について		9
使用ボールについて		9
マシーンの使用手順	1	0
色々なボールの出し方	1	7
日常点検	2	1
消耗品について	2	3
トラブルシューティング	2	8
アフターサービスについて	3	0
警告シール	3	1
製品什様	3	2



使用環境について


- ■マシーンに使用するコンセントの形状・電圧を確認してください。
- ●マシーンに使用するコンセントに流れている電圧をテスターで実測してください。
- ●このマシーンはAC 100 V専用です。コントローラーが焼損しますのでAC 200 Vでは絶対に使用しないでください。
- ●コードリールを使用する際、コードは必ず全部引き出してください。コードリールの全巻時の最大定格電流は7 Aです。全て引き出したときに、定格電流は15 Aになります。(100 V・50 m・15 A用) コードリールは全巻時7 Aを超過した場合、コードが発熱し、被覆が溶けてショートして燃えることがあり、大変危険です。
- ●マシーンに使用するコンセントのブレーカーは20A以上を使用してください。またコンセントは、単独回路(20A)で使用してください。図に示すような状態で使用した場合は、ブレーカーが落ちることがあります。20A(アンペア)以下のブレーカーを使用すると、作動中にブレーカーが落ちる場合があります。(容量不足)





●コンセントの表示又は型式により電圧を 自己判断するのは危険です。必ずしもコ ンセントの形状に合った電圧がきている とは限りません。テスターで電圧を実測 してください。


【代表例】




●発電機を使用する場合は、2.3kW 以上の商品を使用し、発電機の取扱説明書をお読みのうえ、操作してください。


各部の名称

【前面図】




【上部後面図】





マシーンの設置について

●安全にマシーンを使用するために、下図の要領でマシーンを設置してください。



①防球ネット

複数の打席で同時にバッティング練習するときには、他打席からの打球にそなえるために防球ネットを設置してください。

②マシーン前ネット

マシーンおよびマシーンを操作する人を打球から守るために設置してください。ネット部をマシーン側に軽く押してマシーンに接触しない間隔をあけて設置し、動かないように固定してください。

③マシーン投球者用保護ネット(オペレーター用ネット)

マシーンを操作する人を打球から守るために設置してください。

4マシーンを操作する人

安全のためにヘルメット・マスク・プロテクター・レガーズなどの防具 を必ず着用してください。



⑤ティーバッティング(トスバッティング) 用ネット


ボールの捕球のために設置します。キャッチャーは絶対につかないでください。

使用ボールについて


- ●マシーンに表示されているボール以外は絶対に使用しないでください。球速が変わり、コントロールが定まらなかったり、ボールの種類によっては部品の損傷にもつながり大変危険です。
- ●よりよいコントロールを得るために、同じメーカー及び同程度の使用頻度のものを使用してください。
- ●糸切れ・革切れ・革の浮いているもの・濡れたもの・水を含んで重たいものなどは絶対に使用しないでください。コントロールが悪くなり大変危険です。また、部品損傷の原因となります。

《ピッチングマシーンとして使用するとき》


- → ピッチングマシーン用のシュート筒を取り付けて使用して ください。
- ①マシーン本体や使用するボール・ネット・防具に異常箇所がないか点検します。
- ②マシーンを使用位置に移動させ、自在金具付タイヤが浮くまで、 本体固定ハンドルを時計回りに回してマシーンを固定します。
- ③「マシーンの設置について」(P. 9) の要領でネットの設置、 防具の着用をします。
- ④コードリールのコードを全て引き出し、打球の当たらない場所にコードリールを設置します。
- ⑤使用する球種に合わせて、本体の角度を調整します。調整する場合は、本体転倒ハンドルを持ち、本体角度調整固定ハンドルを反時計回りに回して緩めます。使用する本体の角度に合わせてから、本体角度調整固定ハンドルを時計回りに回して締め付けます。
- ※本体の角度は「色々なボールの出し方」(P. 17)を参照してください。
- ⑥使用する球種に合わせて、シュート先とシュート筒の角度を調整します。調整する場合は、シュート先を持ち、シュート角度調整固定ハンドルを反時計回りに回して緩めます。使用するシュート先の角度に合わせてから、シュート角度調整固定ハンドルを時計回りに回して締め付けます。シュート筒は、球種設定に関係なく、地面に対して常に垂直方向へ取り付けます。シュート筒を調整する場合は、シュート筒を持ち、シュート筒回転固定ネジを反時計回りに回して緩めます。正しい位置に合わせてから、シュート筒回転固定ネジを時計回りに回して締め付けます。
- ※シュート先の角度は「色々なボールの出し方」(P. 17) を参 照してください。




本体固定ハンドル



本体固定ハンドル




シュート筒回転固定ネジ




シュート角度調整固定ハンドル


⑦使用する投げ出し高さに調整します。昇降台のSTOP・DOWNハンドルを時計回りに回して固定し、上昇用ペダルを踏み込むと、本体は上昇します。STOP・DOWNハンドルを反時計回りに回すと、本体は下降します。下降中にSTOP・DOWNハンドルを時計回りに回すと、下降が停止します。



8上下調整固定ハンドル、左右調整固定ハンドル、中間架台固 定ハンドルAとBが締まっていることを確認します。緩んで いる場合は、時計回りに回して締めます。



- ⑨電源スイッチが OFF になっていることを確認し、アースを接地した後、電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 10バーニアダイヤルの数値が「O」、ホイールなどの回転部に接触物がないことを確認し、電源スイッチをONにします。
- バーニアダイヤルの数値は必ず「0」にしてください。「0」 以外の状態で電源スイッチを○Nにすると、ブレーカー が落ちる場合があります。また、モーターやコントロー ラーの故障や、寿命を縮める原因になります。
- Ⅲ使用する球速に合わせて、バーニアダイヤルを時計回りに回して、マシーンを作動させます。
- ※バーニアダイヤルの数値は「色々なボールの出し方」(P. 17) を参照してください。



[12]ホイールの回転が一定速度に到達したら、試投準備が完了です。


- マシーン使用中にマシーンの振動が大きくなったり、異音がした場合は、直ちに電源スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから抜き、マシーンの使用を中止してください。
- [13]マシーンやバッターボックス付近に人がいないことを確認し、声を出し、合図をしながら試投します。
- 回球速を確認します。球速を変更する場合は、バーニアダイヤルを回し、設定数値を調整します。ストレートの場合、上下のホイールの回転差が大きいほど 初速と終速の差が小さく(のびのあるストレート)なります。変化球の場合、左右のホイールの回転差が大きいほど 変化の幅が広くなります。
- 回転差を極端に広げるとボールがスリップしたり、狭めるとボールが無回転となり、コントロールに悪影響を及ぼします。
- 大幅に球速を変更した場合、変更前と球筋が著しく変わる場合があります。変更した直後の試投は、 特に気をつけてください。

[15]コントロールを確認します。

- ・ボールが上下にずれている場合は、本体ハンドルを持ち、上 下調整固定ハンドルを反時計回りに回して緩めます。正しい 位置に合わせてから、上下調整固定ハンドルを時計回りに回 して締め付けます。
- ・ボールが左右にずれている場合は、左右調整固定ハンドルを 反時計回りに回して緩め、左右調整ハンドルを回して調整し ます。左右調整ハンドルを時計回りに回せばボールは左方向 に、反時計回りに回せばボールは右方向に投球されます。調 整が終わったら左右調整固定ハンドルを時計回りに回して固 定します。

[16]試投が終了したら、再度安全に注意をして使用します。

[[]マシーンの使用が終了したら、バーニアダイヤルを反時計回 りに回して、数値を「0」に戻します。



[18]ホイールが完全に停止したら、電源スイッチをOFFにします。

※バーニアダイヤルの数値を「0」に戻しても、ホイールはすぐには止まりませんので完全にホイールが 停止するまでは触れないでください。

[19]電源プラグをコンセントより抜き、アースを外します。


② 昇降台が上昇している場合は、STOP・DOWNハンドルを 反時計回りに回して、最下部まで下降させます。

② マシーン本体を移動できるようになるまで、本体固定ハンドルを反時計回りに回します。


22 移動用取っ手を持ち、マシーンを収納します。

※マシーン本体の移動は、大人2人以上で行ってください。

※シュート筒を持ってマシーンを移動させないでください。ボールをはさむ位置がずれ、コントロールが悪くなります。









《ノックマシーンとして使用するとき》

→ ゴロやライナーのときはピッチングマシーン用のシュート筒、フライのときだけノックシュートを取り付けて使用してください。


【ゴロ・ライナー】




【フライ】




- → マシーン頭部を左右どちらか90°に向けて使用してください。中間架台固定ハンドルAとBを反時計回りに回して緩め、本体ハンドルを持ち、正しい位置に合わせてから、中間架台 固定ハンドルAとBを時計回りに回して締め付けます。
- ①マシーン本体や使用するボール・防具に異常箇所がないか点検します。




- ②マシーンを使用位置に移動させ、自在金具付タイヤが浮くまで、 本体固定ハンドルを時計回りに回してマシーンを固定します。
- ③コードリールのコードを全て引き出し、打球の当たらない場所にコードリールを設置します。
- ④使用する球筋に合わせて、本体の角度を調整します。調整する場合は、本体転倒ハンドルを持ち、本体角度調整固定ハンドルを反時計回りに回して緩めます。使用する本体の角度に合わせてから、本体角度調整固定ハンドルを時計回りに回して締め付けます。
- ※本体の角度は「色々なボールの出し方」(P. 19) を参照してください。
- □使用する球筋に合わせて、シュート先とシュート筒(あるいはノックシュート)の角度を調整します。調整する場合は、シュート先を持ち、シュート角度調整固定ハンドルを反時計回りに回して緩めます。使用するシュート先の角度に合わせてから、シュート角度調整固定ハンドルを時計回りに回して締め付けます。シュート筒は、球種設定に関係なく、地面に対して常に垂直方向へ取り付けます。ノックシュートは、球種設定に関係なく、ボール投入口が常に上向きになるように取り付けます。シュート筒(あるいはノックシュート)を調整する場合は、シュート筒(あるいはノックシュート)を持ち、シュート筒回転固定ネジを反時計回りに回して緩めます。正しい位置に合わせてから、シュート筒回転固定ネジを時計回りに回して締め付けます。
- ※シュート先の角度は「色々なボールの出し方」(P. 19) を参 照してください。
- ⑥上下調整固定ハンドル、左右調整固定ハンドル、中間架台固 定ハンドルAとBが締まっていることを確認します。緩んで いる場合は、時計回りに回して締めます。
- **一**ヘルメット・マスク・プロテクター・レガーズなどの防具を 着用します。
- 図電源スイッチが OFF になっていることを確認し、アースを接地した後、電源プラグをコンセントにし込みます。




シュート角度調整固定ハンドル





- ⑨バーニアダイヤルの数値が「0」、ホイールなどの回転部に接触物がないことを確認し、電源スイッチをONにします。
- バーニアダイヤルの数値は必ず「0」にしてください。「0」 以外の状態で電源スイッチを○Nにすると、ブレーカーが落ちる場合があります。また、モーターやコントローラーの故障や、寿命を縮める原因になります。
- Ⅲ使用する球筋に合わせて、バーニアダイヤルを時計回りに回して、マシーンを作動させます。
- ※球筋の設定は「色々なボールの出し方」(P. 19) を参照してください。




[1]ホイールの回転が一定速度に到達したら、試投準備が完了です。

- マシーン使用中にマシーンの振動が大きくなったり、異音がした場合は、直ちに電源スイッチを OFFにし、電源プラグをコンセントから抜き、マシーンの使用を中止してください。
- 12マシーン付近に人がいないことを確認し、声を出し、合図をしながら試投します。

13球筋を確認します。

- ・球速を変更する場合は、バーニアダイヤルを回し、設定数値 を調整します。ライナー、フライの場合、上下のホイールの 回転差が大きいほど 初速と終速の差が小さく(のびのある球 筋)なります。
- ・球筋角度の上下方向を変更する場合は、本体ハンドルを持ち、 上下調整固定ハンドルを反時計回りに回して緩めます。正し い位置に合わせてから、上下調整固定ハンドルを時計回りに 回して締め付けます。
- ・球筋角度の左右方向を変更する場合は、中間架台固定ハンドルAとBを反時計回りに回して緩めます。本体ハンドルを持ち、正しい位置に合わせてから、中間架台固定ハンドルAとBを時計回りに回して締め付けます。
- 回転差を極端に広げるとボールがスリップしたり、狭めるとボールが無回転となり、コントロールに悪影響を及ぼします。



↑幅に球速を変更した場合、変更前と球筋が著しく変わる場合があります。変更した直後の試投は、 特に気をつけてください。

[14]試投が終了したら、再度安全に注意をして使用します。

※アメリカンノックを行なう場合は、必要に応じて上下調整固定ハンドルと中間架台固定ハンドルAとBを緩めた状態で使ってください。上下左右の操作は、本体ハンドルを持って行なってください。また、 投球したボールが移動用取っ手に衝突しないよう、十分に注意してください。

15マシーンの使用が終了したら、バーニアダイヤルを反時計回りに回して、数値を「0」に戻します。

IIIホイールが完全に停止したら、電源スイッチをOFFにします。 ※バーニアダイヤルの数値を「0」に戻しても、ホイールはす ぐには止まりませんので完全にホイールが停止するまでは触 れないでください。


[17]電源プラグをコンセントより抜き、アースを外します。

図マシーン本体を移動できるようになるまで、本体固定ハンドルを反時計回りに回します。


[19]移動用取っ手を持ち、マシーンを収納します。

※マシーン本体の移動は、大人2人以上で行ってください。

※シュート筒・ノックシュートを持ってマシーンを移動させないでください。ボールをはさむ位置がずれ、コントロールが 悪くなります。








色々なボールの出し方

○ホイールを水平にした状態で、ボール投入者側から見て、左側のバーニアダイヤルが左側のホイール、右側のバーニアダイヤルが右側ホイールの回転制御を行います。使用する球種・球速に合わせた本体角度、シュート先角度、ダイヤル数値を設定してください。




○表中のダイヤル数値は あくまで目安となっております。ホイールの状態や間隔、ボールの状態、電源環境により、球速通りにならないことがあります。


《ピッチングマシーンとして使用するとき》

●ストレート(右投手)

●ボール投入者側から見た本体角度




€シュート角度




球速(km/h))	70	80	90	100	110	120	130	140	150
バーニアダイヤル	上側	40	45	50	55	55	65	70	75	80
のダイヤル数値	下側	60	65	70	75	80	80	85	90	100

●カーブ (右投手)

●ボール投入者側から見た本体角度




●シュート角度




球速(km/h)	80	90	100	
バーニアダイヤル	左側	40	45	50
のダイヤル数値	右側	70	75	75

●スライダー (右投手)

●ボール投入者側から見た本体角度




●シュート角度




球速(km/h)		80	90	100	110	120	130
バーニアダイヤル	左側	40	45	50	55	60	65
のダイヤル数値	右側	70	75	75	80	85	90

●ストレート(左投手)

●ボール投入者側から見た本体角度




€シュート角度




球速(km/h))	70	80	90	100	110	120	130	140	150
バーニアダイヤル	上側	40	45	50	55	55	65	70	75	80
のダイヤル数値	下側	60	65	70	75	80	80	85	90	100

●カーブ(左投手)

●ボール投入者側から見た本体角度




€シュート角度




球速(km/h)	80	90	100	
バーニアダイヤル	左側	70	75	75
のダイヤル数値	右側	40	45	50

●スライダー (左投手)

●ボール投入者側から見た本体角度



€シュート角度




球速(km/h)		80	90	100	110	120	130
バーニアダイヤル	左側	70	75	75	80	85	90
のダイヤル数値	右側	40	45	50	55	60	65


色々なボールの出し方

《ノックマシーンとして使用するとき》


- ○通常のゴロ、ライナー、フライを設定するときの、本体角度、シュート先角度は、ピッチングマシーンと して使用するときのストレート設定の角度と同じです。
- 調整時、ストッパーと八角枠で、指や手を挟まないように注意してください。
- → ゴロやライナーのときはピッチングマシーン用のシュート筒を取り付けて使用してください。
- → フライのときはノックシュートを取り付けて使用してください。




○内野フライを設定するときは、ホイールを水平(ピッチングマシーンとして使用するときのスライダー設 定の角度)にしてから、飛び出し口を真上に向けます。



- ○バーニアダイヤルの調整によって、フェアゾーンへの フライや、バックネット方向へのキャッチャーフライ を設定できます。
- フライを追いかける選手が、作動しているマシーンに接触しないよう、選手、ボール投入者、ともに注意してください。




○本体角度を傾けることで、ラインドライブの捕球練習も行えます。



●レフト線へのラインドライブ


●ボール投入者側から見た本体角度






●ライト線へのラインドライブ

●ボール投入者側から見た本体角度




●シュート角度




フライのときはノックシュートを取り付けて使用してください。

日常点検項目

- ●ピッチングマシーンを安全にご使用いただくため、お使いになる前に以下の項目を点検してください。
- ●異常を確認された場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ●マシーンの点検・部品交換・調整作業は、必ず電源スイッチをOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。※点検項目⑨は除く
- ●この日常点検項目は、ホイールマシーン全般向けに作成したものであり、現物とイラストは異なります。 昇降台など、機種によって装備されいない箇所については、点検を省略してください。





ネットは破れていませんか?

①ホイールの剥離

ウレタン (またはゴム) とアルミの接着面に剥がれが無いかを確認します。 剥離したホイールを高速回転させると、遠心力によりウレタン (またはゴム) が飛散する恐れがあり、大変危険です。

ホイールが剥離している場合は交換が必要です。

②ホイールの亀裂

③ホイールの消耗

ホイール間隔が適正かを確認します(硬式:52mm、軟式A・B号:38mm、軟式C号:35mm、ソフトゴム1号:65mm、ソフトゴム2・3号:72mm、ソフト革:75mm)。ホイールが磨耗して間隔が拡がると、ボールの挟み込みが弱くなり、速度低下やコントロール悪化の原因になります。ホイールが磨耗している場合は間隔調整が必要です。また、ホイールが5mm以上磨耗している場合は、ホイール研磨をお勧めします。

ホイールの使用期限は3年間です。

使用頻度・磨耗の度合いに拘らず、使用期限を過ぎたホイールは交換してください。

④ホイール留めのボルト緩み

ホイールを留めるボルトが緩んでないかを目視で確認します。ボルトが緩んでいると、ホイールが不安定に回転するため、コントロール悪化の原因になります。また、ホイールが高速回転時にボルトが取り外れると、ホイールが脱輪し、大変危険です。ボルト取付が緩んでいる場合は、工具を使用し、しっかり締めてください。

⑤シュートの変形・破損

シュートに変形や破損が無いかを確認します。シュートが変形・破損していると、コントロール悪化の原因になります。また、シュートとホイールが接触すると、ホイールが損傷する恐れがあります。シュートが変形・破損している場合は、調整あるいは交換が必要です。

※マシーン移動時にシュートを持たないでください。

シュートの変形や破損の原因となります。

⑥上下・左右・角度の固定

上下・左右・角度調整、それぞれの固定部品に変形・破損・サビ付き・ 脱落等がないかを確認します。調整箇所を固定しないままでマシーンを 使用すると、コントロール悪化の原因になります。固定ができない場合は、 調整や部品交換が必要です。

⑦マシーン本体の固定

地面への本体固定部品が正常かを確認します (キャスターブレーキ、本体固定ハンドル、クイ、地面の安定性)。本体を固定しないままでマシーンを使用すると、コントロール悪化の原因になります。 固定ができない場合は、調整や部品交換が必要です。

また、荒れた地面等の不安定な場所に本体を置いてマシーンを使用すると、コントロール悪化に加え、投球時の振動により本体が転倒する恐れがあり、大変な危険を伴ないます。本体が安定した状態で設置できる場所でお使いください。

⑧リード線の被覆破れ

リード線の被覆が破れて導線が見えてないかを確認します。

導線が剥き出しのままでプラグをコンセントに差し込むと、漏電・感電する恐れがあり、大変危険です。リード線の導線が見えている場合は交換が必要です。

⑨マシーン始動後の異常振動・異音・異臭

マシーンを始動後に、本体に異常振動・異音・異臭が無いかを確認します。 異常が発生したままマシーンを使用すると、コントロール悪化や、各部の 故障の原因になります。異常が発生した場合は、直ちにマシーンの使 用を中止してください。

⑩昇降台の下降スピード

昇降台が上昇した状態からSTOP・DOWNハンドルを「DOWN」方向(反時計回り)に回して、下降スピードを確認します。下降スピードが速い場合は、昇降装置の調整や部品交換が必要です。

⑪使用球

下記の条件を全て満たすボールであるかを確認します。

条件に満たないボールを使用すると、速度が不安定になったり、コントロール悪化の原因になります。 また、ホイール等 各部品の損傷・変形・故障の原因になります。

- ・マシーンに表示された仕様球であること。
- ・同程度の消耗度であること。
- ・著しい変形・損傷・擦り減り・重量変化がないこと。
- ・濡れていないこと。

※新しいボールを使用するとスリップして、速度やコントロールが乱れる 場合がありますので ご注意ください。

⑫防護ネット類

投球者保護ネット・マシーン前ネットが設置してあるか、ネットに破れ・ほ つれがないかを確認します。防護ネットに不備があると、投球者に打球 が衝突する恐れがあり、大変危険です。安全のために防護ネットは必 ず使用してください。また、防護ネットはマシーンに異常が起こった際の 安全対策にもつながります。


③マシーン操作時の防具

マシーンを操作する際、防具 (ヘルメット・マスク・プロテクター・レガーズなど) を着用しているかを確認します。防護ネット同様、安全のため に防具は必ず着用してください。

消耗品について

- ●ホイールは、使用していくうちに材質・性能などが劣化していきます。マシーンをより長く、より安全にお使いいただくために、定期的に点検(毎回お使いになる前の日常点検、2~3年経過毎の工場定期点検)し、交換・調整してください。
- ■マシーン本体の点検・部品交換・調整作業は、必ず電源スイッチをOFFにして、電源プラグを コンセントから抜いた状態で行ってください。
- ●ホイールの間隔調整を行う場合は、ボール投入口側のホイールの み作業してください。ホイール間隔は、厚紙などを54mm幅に 切り、ホイールの間に通して確認します。間隔が標準数値(54 mm)より狭い、あるいは広い場合に、調整作業を行ってください。





◎ホイールの交換

●交換を要する症状


→ ホイールが磨耗して、コントロールが悪い。球速が遅い。 使用期間が3年以上経過している。

●必要工具

→ スパナ (10mm) ×1本、メガネレンチ (13mm) ×1本


●取外し作業


- ①ホイールカバーを取り付けているボルトをスパナで反時計回りに回して取り外します。
- ②ホイールを取り付けているボルトをメガネレンチで反時計回り に回して取り外します。



●取付け作業

- [1新しいホイールをホイール軸にはめ込みます。
- ②ホイールのボルトをメガネレンチで時計回りに回して締め付けます。






③ボール投入口側のホイール間隔を確認します。間隔が標準数値(54mm)より狭い場合は、調整作業(P.24参照)を行ないます。

4ホイールカバーのボルトをスパナで時計回りに回して、ホイールカバーを取り付けます。

●ホイールは、取付位置によって消耗度が異なります。ボール投入口側のホイールが、より消耗します。この場合は、磨耗した2つのホイールのみを新品交換し、取付位置をローテーションしていくと、機能を持続させながら、効率よくマシーンをお使いいただけます。

摩耗していないホイール





使用期間が3年以上経過しているホイールは、消耗度に関係なく全て交換してください。


◎ホイールの間隔調整

●必要工具

- → 金指し(15~30cm)×2本、スパナ(10mm)×1本、メガネレンチ(13mm)×1本、メガネレンチ(17mm)×2本、プラスドライバー×1本、プラスチックハンマー×1本、シュート調整棒×1本
 - ※「シュート調整棒」は特殊工具となっております。ご購入・お問い合わせは、お買い上げの販売店 にご相談ください。

●調整作業


- → 以下の説明は、ホイールが消耗し、マシーンご購入後初めて間隔調整を行う場合を想定した説明に なっております。
- □本体側板のナベビス(側板1枚につき8本)をプラスドライバーで反時計回りに回して、本体側板を両側とも取り外します。
- ②ホイールカバーを取り付けているボルトをスパナで反時計回 りに回して取り外します。




消耗品について


③金指し (15~30 cm) を 2本用いて、図の要領でボール投入口側のホイールの (A) の寸法を測ります。

※このとき測定した2つのホイールが共に(A)の寸法が2 mm ずつだとすると、後のベアリング取付位置の調整時に、ベアリングを2mmずつ内側へ寄せる作業を行うことになります。




※ボール投入口側のホイールのみ







⑤テンションプーリーを取り付けているボルトをスパナ($10 \, \text{mm}$) で固定し、ナットをメガネレンチ($17 \, \text{mm}$)で反時計回りに回して緩めます。



⑥テンションプーリーを図の矢印方向に動かして、ベルトを緩め ます。



7ベアリングを固定しているボルトを1本のメガネレンチ(17mm)で固定し、もう1本のメガネレンチ(17mm)でナットを反時計回りに回して、少し緩めます。




※ベアリング 1 個につきボルトは 4 ヶ所

⑧ベアリングの鋳物部分をプラスチックハンマーで叩きながら、 作業③で測定したホイールの磨耗量だけ、ベアリングを内側 (図の矢印の方向)へ移動させます。

※製缶の端部からのベアリングまでの寸法(図の(B)の寸法)をあらかじめ測定しておくと、ベアリングの移動量を確認できます。

※両ホイールの磨耗量の合計を算出し、片側のみのベアリング移動はしないでください。シュートとホイール、それぞれの中心位置がずれ、コントロールが悪くなります。 それぞれの磨耗量だけ移動させてください。




正:一方のホイールが2mm、もう一方のホイールが3mm磨耗しているので、ベアリングも同じ寸法 だけそれぞれ2mm、3mmずつ内側へ寄せる。

誤:一方のホイールが2mm、もう一方のホイールが3mm磨耗しているので合計磨耗量の5mm、片側のベアリングだけを内側へ寄せる。

9ホイールをホイール軸にはめ込みます。

[10]ホイールのボルトを時計回りに回して仮留めします。

※この時点では、工具によるボルトの本締めは不要です。 以後の作業で、使用する工具によっては、ホイールを取 り付けたままでは困難な作業(ベアリングの締め付けな ど)がありますので、その際はホイールを一旦取り外し てから作業を行ってください。



[1]ホイール間隔が標準数値であることを確認します。

 \square ベアリングを固定しているボルトを 1本のメガネレンチ(17mm)で固定し、もう 1本のメガネレンチ (17mm)でナットを時計回りに回して締め付けます。


※作業の際に1本のボルトだけ強く締め込むと、調整したベアリング位置がずれる可能性があります ので、各ボルトに対して少しずつ、均等に締めてください。


[13]再度、ホイール間隔が標準数値であることを確認します。


[4]ホイールのボルトをメガネレンチ(13mm)で時計回りに回して締め付けます。


消耗品について

- [15]テンションプーリーを図の矢印方向に動かして、ベルトが直線的になり、軽く押して弾力が感じられる程度になる位置で固定します。テンションプーリーの位置を調整できたら、ボルトをスパナ(10mm)で固定し、ナットをメガネレンチ(17mm)で時計回りに回して固定します。
- 16ホイールカバーのボルトをスパナ (10mm) で時計回りに回して、ホイールカバーを取り付けます。
- □本体側板のナベビスをプラスドライバーで時計回りに回して、本体側板を両側とも取り付けます。
- [18シュート先固定ハンドルを反時計回りに回して緩めて、シュート先を上側にスライドさせます。
- 回ボールを1球シュート先に入れ、下側のシュート先2本と下側のホイールでボールが止まるように下側のシュート先2本にシュート調整棒を差し込んで調整します。
- ②ボールを少し上げ、上側のホイールと接触するようにしてボールが上下のホイールの中央となるように上側のシュート先2本にシュート調整棒を差し込んで調整します。
- ② シュート先固定ハンドルを反時計回りに回して緩めて、シュート先を上下に動かし、シュート先がホイールに接触しないことを確認します。
- ②本体角度固定ハンドルを反時計回りに回して緩めて、本体角度 を180°反転させた状態で、18~21の調整を行ないます。









トラブルシューティング

- ●使用中にトラブルがあった際には、使用を中止し異常箇所を確認してください。
- □問題が解決するまでは使用しないでください。
- ◎全ての電源スイッチをONにして、全てのバーニアダイヤルを回しても、ホイールがひとつも回らない。
 - ●コンセントに電源プラグを差し込んでいますか?
 - → コンセントに電源プラグを差し込んでください。

●電圧が不足していませんか?

→ 単独回路(20 A)で使用してください。 電圧が不足している場合は、電気工事店にご相談ください。

●コンセントに電気がきていますか?

→ 他の電化製品またはテスターで確認してください。 電気がきていない場合は、電気工事店にご相談ください。

●リード線が断線していませんか?

→ 新しいリード線に交換が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。

●電源プラグを AC200 V に差し込んでいませんか?

→ このマシーンはAC100 V専用です。コントローラーが焼損している場合は新しいコントローラー に交換が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。

◎全ての電源スイッチをONにして、全てのバーニアダイヤルを回しても、回らないホイールがある。

- ●バーニアダイヤル、コントローラー、モーターが故障していませんか?
 - → 新しい部品に交換が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。

◎マシーン使用中に異音がする

- ●ビスが緩んでいませんか?
 - → ビスの締め付けが必要です。ビスのサイズに合った工具で締め付けてください。

●ビスが外れていませんか?

→ ビスの取り付けが必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。

●本体に亀裂は入っていませんか?

→ 工場定期点検が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。

●ホイールのウレタンが剥離していませんか?

トラブルシューティング

→ 新しいホイールに交換が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。

◎コントロールが悪い

- ●ボールの球種・状態は適切ですか?
 - → 「使用ボールについて」(P. 9) を参照してください。

●ホイールが使用期限を過ぎていませんか?

→ 新しいホイールに交換が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。

●使用球速に合わせるダイヤル設定は適切ですか?

→ 「色々なボールの出し方」(P. 17) を参照し、使用する球速に合わせて、ダイヤル数値を設定してください。

◎昇降台が上がらない

- ●STOP・DOWNハンドルが「DOWN」側に回っていませんか?
 - → 「STOP」側に回してから、上昇用ペダルを踏み込んでください。

●ポンプ、シリンダー、ホース付近にオイルが漏れていませんか?

→ 新しいポンプ、シリンダー、ホースに交換が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。

アフターサービスについて

●保証について

●保証書について

このマシーンには保証書を別途添付してあります。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

●保証期間中の故障について

保証期間中に故障が発生した場合は、保証書をご提示のうえ。お買い上げの販売店にご相談ください。 ※保証期間中でも、有償修理になる場合がありますので、保証書をよくお読みください。

(万一、故障が発生した場合は、一度この取扱説明書をよくお読みいただき、ご点検ください。)

■工場定期点検について

(ピッチングマシーンは使用開始後、2~3年後経過毎に工場定期点検<有料>が必要となっております。)

工場定期点検では未然に故障・事故の発生を防止し、常に良い状態で安全にご使用いただく為に各部品の点検・調整を行います。工場定期点検は工場到着後約10日間(実働)で完了致します。別途部品交換<有料>が必要な場合は最大約14日間(実働)が追加で必要になります。(時期によっては異なる場合があります。)ご依頼・お問い合わせは、お買い上げの販売店にご相談ください。

※商品のご持参、お持ち帰りの交通費、または送付される場合の送料、梱包費、その他の諸掛かり費用はお客様のご負担となります(適切な梱包のうえ、ご送付ください)。ご返送の場合も同様にお客様のご負担となります。

◎修理について

故障が発生した場合は「トラブルシューティング」を参照し、故障内容をお調べください。

●消耗部品について

ホイールの交換は工場修理となります。お買い上げの販売店にご相談ください。

●その他の修理

消耗部品以外の部品交換については、お買い上げの販売店にご相談ください。故障内容によっては工場での 修理となります。修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料にて承ります。この際に は、常に良い状態で安全にご使用いただく為に、部品交換作業に加え工場定期点検を行います。

●修理費用について

修理に掛かる部品代・交換作業代・工場定期点検料・その他の諸掛かり費用に関しては、お買い上げの販売 店にお問い合わせください。

※ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店にご相談ください。

警告シール(一覧)

製造番号 Nο 製造年月 201 Ħ 年

品番

注 移動の際には、必ずこの部分を持って 移動させてください。

株式会社 トーアスポーツマラ・

製造元 〒551-0031 大阪市大正区泉尾6丁目6番12号 電話 大阪(06)6552-8247(代字)



注

このボルトは、 調整済です。 調整が必要な場 合は、取扱い説 明書をお読みく ださい。

安全上のご注意 / 必ず守ってください

⚠ 危険 ピッチングマシーンで使用中の注意

- ンを使用する時はマシーン前ネット・マシ 球者用保護ネット(オペレーター用ネット)を設置し、マ シーンを操作する人は安全の為に必ずヘルメット・フィープロスクターはアーダー スク・プロテクター・レガーズ等の防具を着用してくだ さい。(図2)
- ○マシーン使用中にマシーンの振動が大きくなったり、 異音がした場合は、直ちにマシーンの使用を中止して ください。
- ○試投中はキャッチャー・バッターがバッターボックスに 近づかないようにしてください。また使用中は危険ですから絶対にマシーンの前を横切らないでください。
- ○回転しているホイール部には絶対に手を触れないでく
- ださい。 マシーンへのボ-マシーンへのボールの投入は必ず一人で行ってくださ い。ボール投入時は、必ず声を出し、手を上げて合図し、 ①マシー 5秒以上の間隔をあけて投球してください。
- ① マシーン前ネットはマシーン本 体に近づけすぎないように設 置してください。(ネットを巻 き込む恐れがあります。) 野球・ソフトボールの練習
- 以外には使用しないでくだ



安全上のご注意 / 必ず守ってください

ピッチングマシーンで使用前の注意 **介. 危険**

- ①事故を防ぐ為にマシーン使用の前には必ず取扱説明 書を読み安全な使用方法を充分に理解した上でご使 用ください
- () 事故を防ぐ為にマシーン使用前にはマシー ①事めを防ぐ高にマシーン使用削にはマシーン本体に異常がないか点検してください。特にホイールは高速回転しますのでハガレ・キズ・裂け目等の有無やアルミにヒビ・ブレがないか確認してください。(図1)
 ①ホイールの使用期限は3年です。ご購入日より3年経過したホイールは必ず交換してください。ご購入日は、100円におります。
- ホイールの内側に貼付しているシールをご確認くださ い。ホイールは保管状況・使用頻度等により寿命は変 化します。
- ○ホイールのゴム・ウレタンは日々劣化していきます。 そ の為アルミとゴム・ウレタンとの接着強度も落ちていきます。 古くなり劣化したホイール(ヒビ割れ、弾力性 が落ちるなどの症状が見うけられるホイール) を高速 回転させると遠心力によりゴム・ウレタンが欠けて飛び 大変危険ですので絶対に使用しないでください。
- ①破れたネットは打球が突き 🦠 抜けてきて危険ですから 使用前に異常箇所が無いか 確認してください。

*AC100V 専用





マシーンは屋内で湿気やほこりの少ない場所に保管 してください。また、石灰と同じ場所には保管しな いでください。石灰は空気中の水分を集めると同時 に強いアルカリ性でホイール表面を溶かし寿命を縮 める大きな原因になります。特に、石灰のついたボ ールは絶対に使用しないでください。ホイールは保 管状況・使用頻度などにより寿命が変化いたします。

※ホイール使用期限シール

このホイールの 使用期限は3年 です。ご購入日より3年 経過 したホイールは必ず交換してください。

ご購入日

硬式専用

★表示されているボール以外は使用しないでください。大変危険です。

◮ 注 意

やけどのおそれあり さわるな

防じん目的のフィルターです。 取り外さないでください。

漏電による感電を防ぐために…

- ●必ずアースを接続してください。
- ▼マシーンを濡らさないよう願います。
- ●雨が降り始めましたら、直ちに使用を中止してマシーンを 濡らさないような処置をしてください。

電気配線について…





(図1)

●このノックシュートは、フライのときだけ 使用してください。ゴロやライナー、バッティング練習では使用しないでください。



●使用前には、ストッパー板バネが折れた り曲がっていないかを確認してください。 ストッパー板バネが折れたり曲がったま ま使用すると、プッシュハンドルを押さ ずして、ボールが突然飛び出す恐れがあ

マシーン本体に貼ってあるシールがはがれたり、消えたりした場合は、すぐに販売店に連絡して ください。無償にて送付致します。

また、ここに掲載されているシールは、実物大とは異なりますので予めご了承ください。

製品仕様

球速	65 ~ 150 km / h
使用球	硬式
使用電源	AC100 V 50 / 60 Hz
モーター	DC モーター 230 W× 2 ヶ
寸法 (約)	奥行き 120 × 正面幅 86 × 高さ 157 ~ 210 cm
投球高さ(約)	119~172 cm
本体質量(約)	220 kg
付属品	L型六角レンチ 5 mm(1 本) L型六角レンチ 6 mm(1 本) メガネレンチ 10・13 mm(1 本) マシーンカバー(1 枚)

[※]商品の仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめ ご了承ください。

M E M O